

ESCOBA ELECTRICA



La escoba eléctrica sin cable EB 30/1 de Kärcher se enciende y apaga cómodamente mediante un interruptor de pedal y elimina la suciedad suelta cercana a los bordes hasta una distancia de solo 2 milímetros. Gracias al asa telescópica regulable con mango, se ajusta perfectamente a la altura del usuario. Además, puede moverse sin esfuerzo en todas las direcciones gracias a la articulación cardán integrada, y puede bloquearse fácilmente en posición vertical durante los descansos.



EB 30/1

Uso:	Continuo
Tipo de Accionamiento:	Baterías
Duración batería Max:	41 min
Capacidad del tanque:	1 L
Ancho de Trabajo:	30 cm

KÄRCHER